

DESCRIERE TELECOMANDA

SCAUN DIRECTORIAL 'US23' CU SISTEM MASAJ

1. POWER: Pornire /oprire sistem de masaj.
2. FUNCTION: Selecteaz manual unul dintre cele nou programe.
Buton 1: vibra ie i intensitate egal ;
Buton 2: vibra ii obi nuite de la coaps la old pân la talie i spate;
Buton 3: vibra ii puternice în zona coapsei, mai pu in puternice în zona oldului, slabe pe talie si spate;
Buton 4: vibra ie secven ial în zona coapsei cu vibra iile alternante de la old pân la talie i spate;
Buton 5: vibra ii scurte în zona coapsei, vibra ii mai lungi în zona oldului i cel mai lung interval de vibra ii pe talie si spate;
Buton 6: vibra ii de la coaps la old pân la talie i spate, apoi toate împreun ;
Buton 7: vibra ii de la coaps la talie i înapoi de dou ori, apoi la talie i spate;
Buton 8: vibra ii obi nuite de la coaps la old, pân la talie i spate, dar o period mai scurt ;
Buton 9: vibra iile circulare de la coaps la old, la coapsa, apoi la talie i spate;
3. AUTO: Schimba cele nou programe, unul la fiecare aizeci de secunde.
4. TIMER: Selecteaz durata de vibra ii de la 15min la 30min.
5. INTENSITY: Controleaz intensitatea masajului (trei viteze disponibile: MINIM / MEDIU / MAXIM).
6. POSITION: Masaj pentru zone separate ale corpului (talie/coapse).