

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

comelux a

Comei
Made in Italy

DATA:

NUMĂRUL MANUALULUI:

(Ambele trebuie să corespundă cu seria mașinii)

Datele, descrierile și ilustrațiile conținute în această broșură nu sunt obligatorii. Firma își rezervă dreptul de a aduce orice modificări pe care le consideră oportune.

ATENȚIUNE

Pentru a asigura integritatea corporală a operatorului și a evita eventuale defecțiuni ale mașinii, înainte de a începe orice operație este absolut necesar să se ia la cunoștință întregul conținut al acestui manual de instrucțiuni.

NU ÎNDEPARTĂȚI DISPOZITIVELE DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE

ESTE INTERZISĂ INTERVENȚIA ASUPRA PIESELOR AFLETE ÎN MIȘCARE

ESTE INTERZISĂ ÎNCEPEREA LUCRULUI ÎNAINTE DE A SCOATE MAȘINA DE SUB

TENSIUNE

Avertisment referitor la siguranța în funcționare:

Înainte de utilizarea mașinii, se va verifica dacă tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe placa de marcă a aparatului. Mașina se va conecta numai la o rețea dotată cu un sistem de împământare eficient.

În caz de incompatibilitate între priza de la rețea și fișa mașinii, înlocuiți fișa cu alta de tip compatibil, modificarea urmând a fi efectuată numai de o persoană calificată.

Siguranța în funcționare a acestei mașini, este obținută numai în cazul în care ea a fost legată corect la o rețea electrică cu sistem eficient de împământare, are cum reclamă cele mai moderne norme referitoare la siguranța electrică. Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice daune cauzate de absența împământării. În cazuri de nesiguranță, adresați-vă unei persoane calificate.

După înălțurarea ambalajului, asigurați-vă că mașina este completă. În caz de nesiguranță, adresați-vă unui profesionist calificat.

Materialele pentru ambalare (saci din material plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece reprezintă surse de pericol.

NU se recomandă folosirea unor adaptoři, prize multiple și/sau prelungitoare. În cazul în care folosirea unor asemenea elemente devine obligatorie, se va apela numai la adaptoři și prelungitoare conforme cu cele mai moderne norme de securitate, observându-se totodată ca limita de putere indicată pe adaptor să nu fie niciodată depășită.

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale daune cauzate de folosirea necorespunzătoare a mașinii, de erori și consecințe datorate reparațiilor efectuate de persoane necalificate.

Nu atingeți mașina cu mâinile și piciorarele ude sau umede. Nu permiteți ca apa să ajungă la vreuna din piesele mașinii. Nu scufundați mașina în apă.

Nu folosiți mașina în încăperile adiacente unei săli de baie.

Nu permiteți ca mașina să fie deservită de copii sau persoane necalificate, fără ca acestea să fie îndepărtate supravegheate.

În caz de nefuncționare, nu lăsați mașina conectată la rețeaua de alimentare cu energie electrică, deoarece aceasta poate deveni un generator potențial de pericol.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere a mașinii, decuplați mașina de la rețeaua de alimentare electrică, scoțând fișa din priză.

singuri vreo reparație. Adresați-vă celui mai apropiat centru de service pentru orice reparație și cereți ca aceasta să fie efectuată numai cu piese de înlocuire originale. Orice nerespectare a acestor indicații compromite integral siguranța de funcționare a mașinii. Cablul de alimentare electrică a mașinii nu trebuie schimbat de utilizator. În cazul în care apar defecțiuni, cablul de alimentare, adresați-vă celui mai apropiat centru de service. Scoateți fișa din priză începând cu primul moment în care mașina nu mai este folosită. Nu adresați mașina conectată la rețeaua de alimentare cu energie electrică dacă nu este cazul.

Această mașină corespunde normelor CEE 89/392.

INSTRUCȚIUNI PENTRU FOLOSIREA CORECTĂ A MAȘINII

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Masa de călcat Comelux A a fost concepută pentru a călca orice țesătură în mod profesional, folosind un sistem cu aburi constant. Înainte de a folosi masa de călcat Comelux A, citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și respectați-le cu rigoare.

Cum se folosește masa de călcat Comelux A cu generator de aburi încorporat.

- Introduceți fișa într-o priză de curent cu tensiunea 220 V alternativ, dotată cu o mică împănătură.
- Acționați întrerupătorul (2) pentru a alimenta încălzirea plăcii mesei și eventual generatorul de aburi, dacă acesta din urmă este alimentat la priză de curent a mesei de călcat (47c) și nu la rețeaua electrică.

c) Reglați temperatura statului fierului de călcat (3) de preferință între pozițiile "lino" (abur uscat) sau "cotone" (a sur umez).

d) Pentru a acționa aspirația mesei, folosiți pedala (5).

e) Pentru a încălzi masa de călcat Comelux A, se procedează astfel: aduceți în poziție verticală masa pe suport (8), desprindeți masa și fierul de călcat din sistemul de fixare (9), aduceți masa în poziție verticală prinzând-o de manetă și agățând-o cu sistemul de fixare (7), iar în cele din urmă împingeți picioarele extensibile către interior, pentru a realiza dimensiunile minime.

DESCRIERE

- A19b Mână din plută
- A19d Suportul din spate al mânerului
- A19e Suportul din față al mânerului
- A19f Capa
- A20a Microîntrerupător
- A22a Butonul fierului de călcat
- A023 Capa sul regletei
- A23a Cordonul fierului de călcat
- A23b Trece reea cordonului fierului de călcat
- A24a Regleta
- A25a Termostat
- A25a Termofuzibil
- A27b Rezistență 800 W
- A028 Tub pentru aburi
- A28a Bridă pentru fixare tub aburi
- A029 Talpă mică pentru fier de călcat
- Y029 Talpă mare pentru fier de călcat

LEGENDA PENTRU SCHEMĂ

A032	Ax filetat
A033	Calota tălpii fierului de călcat
A33b	Placă indicatoare gradată
PIESELE COMPONENTE ALE MAȘINII	
A007	Termostatul plăcii mesei
A46s	Suportul prizei de curent
A47s	Priză curent
A051	Întrerupător
A052	Lampă indicatoare funcționare
A067	Condensator
A073	Placă găurită
A074	Molton pentru placa mesei
A075	Rezistența din placa mesei
A076	Căptușeala plăcii mesei
A077	Placa mesei
A079	Fianșa aspiratorului
A080	Motorul aspiratorului
A081	Ventilatorul aspiratorului
A082	Carcasă
A085	Partea superioară a pedalei de aspirație
A086	Micropedala aspirație
A087	Partea inferioară a pedalei de aspirație
A088	Arcul pedalei de aspirație
A33d	Suport mâner
Y033	Calota tălpii fierului de călcat mare
SCHEMA ELECTRICĂ	
C	Condensator
ASP	Aspirator
M	Regletă
L	conductor linie alimentară
N	conductor neutru
PE	conductor împământare
REP	Rezistența plăcii mesei
TEP	Termostatul plăcii mesei C 90
MA	Microîntrerupător
LSP	Sec indicator funcționare masă
INTG	Întrerupător general

Placa pentru identificarea mașinii