

MANUAL DE UTILIZARE

MASINA FUM 400W

LSM400

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa respectati instructiunile pentru a evita aparitia oricarui pericol sau daune ca urmare a utilizarii necorespunzatoare.

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs de inalta calitate, performant, care va va oferi o satisfactie garantata.

Indepartati ambalajul si verificati continutul:

1. Desfaceti cutia pentru a verifica daca toate piesele necesare corespund listei de componente. Va rugam sa contactati distribuitorul daca exista piese lipsa.
2. Verificati aspectul produsului si cablul de alimentare pentru a vedea daca exista urme de deteriorare. Va rugam sa contactati distribuitorul odata ce ati gasit nereguli si nu mai utilizati masina pentru fum pana la remedierea situatiei.

Instalare:

1. Indepartati ambalajul.
2. Asezati pe o suprafata orizontala si deschideti capacul masinii pentru fum.
3. Adaugati substanta lichida (de fum) de calitate superioara in masina si insurubati capacul rezervorului. Lichidul de proasta calitate va deteriora masina.
4. Conectați mufa de alimentare la priza in partea din spate a masinii.

Functionare:

1. Conectati linia de alimentare la priza de perete cu pamantare. Rotiti comutatorul pe pozitia "ON" si porniti masina. LED-ul verde al dispozitivului de control se va aprinde cand masina este incalzita.
2. Apasati tasta de comanda de pe telecomanda, masina va pulveriza fum (apasati atata timp cat este nevoie).
3. Este normal ca masina sa se opreasca automat dupa emiterea unei anumite cantitati de fum, dupa care se va incalzi din nou. LED-ul verde simbolizeaza ca masina poate pulveriza fum din nou.
4. Verificati cat mai des daca exista suficient lichid in masina. Lipsa lichidului va cauza pagube mari masinii daca nu are lichid de fum.
5. In cazul in care volumul fumului este scazut, va rugam sa opriti masina si sa verificati lichidul, siguranta, conectorul de alimentare si priza. Daca problema nu poate fi rezolvata dupa verificarea acestei parti, va rugam sa opriti aparatul si trimiteti masina la reparatii.

Atentie:

Va rugam sa respectati toate notificările cu privire la functionare, siguranța si reparatii pentru a evita riscul aparitiei unui soc electric.

Pastrati aparatul curat

Utilizati aparatul numai in interior.

Tensiunea de alimentare de la priza trebuie sa corespunda cu cea necesara masinii.

Asezati in pozitie orizontala, nu inclinati sau asezati cu susul in jos.

Opriti sau scoateti aparatul din priza dupa utilizare.

Masina nu este rezistenta la apa. Daca exista urme de umiditate, apa sau fum in interior, deconectati imediat si contactati un service specializat.

Masina nu conține componente ce pot fi inlocuite. Toate reparatiile trebuie efectuate de catre un tehnician calificat.

Nu lasati la indemana copiilor. Nu lasati masina nesupravegheata.

Nu pulverizati direct spre flacara deschisa sau spre oameni.

Temperatura de pulverizare este foarte mare (40°C – 80°C) astfel incat va trebui sa pastrati o distanta de cel puțin 100 cm intre masina si alte obiecte.

Pastrati masina intr-un loc bine ventilat si nu blocati orificiile de ventilare. Pastrati o distanta de siguranta de cel puțin 20 cm intre masina si alte obiecte. Pastrati o distanta sigura de 300 cm intre masina si orice obiect inflamabil.

Risc de explozie:

Nu adaugati substante volatile, cum ar fi petrol, gaz, parfum in masina.

Urmati toate instructiunile si avertismentele de pe masina.

Folositi numai lichid de calitate superioara recomandat de distribuitori.

Verificati sa existe suficient lichid in masina.

Scoateti substanta lichida din aparat inainte de a-l transporta.

In cazul ingerarii de lichid, consultati imediat un medic. Clatiti pielea si ochii cu apa curata, in cazul contactului cu lichid.

Reparatii:

Curațati aparatul in mod regulat pentru a evita deteriorarea pieselor de schimb si a reduce costurile reparatiilor.

Nu murdariti masina. Insurubati capacul rezervorului dupa ce ati adaugat lichid.

Dupa 40 de ore de functionare, curatati murdaria din conducte cu un amestec de apa distilata 80% si 20% otet.

Indepartati capacul, curatati-l cu otet inainte de incalzire.

Dupa racire inlocuiti capacul si adaugati lichid pentru urmatoarea utilizare.

Altele:

Curatati in timp util pentru a extinde durata de viata a aparatului.

Utilizați o carpa uscata pentru a curata masina si pastrati masina uscata pe durata depozitarii.

Parametrii tehnici:

- Element de incalzire: 400 W
- Timp de incalzire : 8 minute
- Volumul de fum pe minut: 14 m³
- Comanda: telecomanda cu fir
- Capacitatea rezervorului: 0.3 litri
- Dimensiuni: 290 x 150 x 140 mm
- Alimentare: 220-230VAC, 50Hz
- Greutate: 1.8 kg



Nota importanta: deseurile provenind din aparatura electrica si electronica nu se vor arunca impreuna cu gunoiul menajer. Predati aceste deseuri in locurile special amenajate in vederea reciclarii lor ecologice. Informati-va despre procedura de colectare la autoritatile locale.