



DIAMETRU EXTERIOR	DIAMETRU INTERIOR	GROSIME	COMPOZITIE FIR

- diametru exterior = **A**;
- diametru interior = **B**;
- grosime = **C** (suport fire);
- compozitie fir: **PPL, PET, SARMA, PPL/PET, PPL/SARMA.**

Alte detalii necesare pentru identificarea corecta a tipului de inel si cantitatea necesara:

- felul inelului ( plat sau in zig - zag);
- modul de montare a inelelor pe ax ( cu sau fara distantiere intercalate);
- lungime ax.

Determinarea diametrului exterior al inelului in cazul in care inelul este deja foarte uzat iar beneficiarul nu cunoaste diametrul initial:



**D** = distanta din centrul axului pana la carcasa de protectie a matoratorului.

$$D \times 2 - 4 = ?$$

**diametrul exterior aproximativ al inelului**

