

## Instructiuni de intretinere si exploatare a panourilor radiante Heat-x

Panoul se va instala pe un perete tare si de preferat vertical cu ajutorul elementelor de fixare aflate in dotarea acestuia. Pentru racordarea la reteaua electrica se va folosi un cablu de legatura. Traseul cablului va fi protejat, sistemul va functiona in momentul in care va fi alimentat la retea.

Cabul de legatura gasit defect se va inlocui automat de catre furnizor sau de service autorizat.

Panoul nu se va monta sub priza de curent.

Nu se va obtura sub nici o forma suprafata radianta ! Pericol de incendiu ! Nu se va acoperi suprafata radianta sau imbraca marginile exterioare cu folii, perdele, draperii, etc. in felul acesta, scade eficienta, creste consumul si exista pericolul unui incendiu. Utilizati panoul asemanator unei sobe de teracota. Nu se va utiliza panoul in cazul unor defectiuni la instalatia electrica. Nu lasati la indemana copiilor.

Panourile sunt executate din materiale care nu necesita nici un fel de intretinere speciala, suprafetele exterioare se pot sterge de praf cu o carpa moale si cu produse de intretinere pentru geam.

Evitati obligatoriu folosirea apei si lovirea panoului cu obiecte dure.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile predate de vanzator la livrarea produsului si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate.

In cazul unor defectiuni aparute in perioada de garantie, cumparatorul se va prezenta la sediul firmei cu facturi, certificatul si cuponul de garantie si service si reclamatia referitoare la defectele produsului. In functie de situatie, produsul va fi reparat sau inlocuit. Produsul inlocuit sau reparat beneficiaza de o noua garantie. Producatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea produsului dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice. Repararea sau inlocuirea produsului achizitionat se va face imediat dupa constatarea imposibilitatii utilizarii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila cumparatorului / utilizatorului. La efectuarea unor lucrari de service pentru eventuale defecte, in cazul in care lucrarea impune utilizarea unor piese de schimb, prestatorul va acorda un termen de garantie egal cu termenul de garantie al piesei respective.

### **Garantia se anuleaza daca:**

- Panoul radiant nu este folosit in regim normal sau se defecteaza datorita instalarii incorecte.
- Panoul prezinta urme de fortare, deteriorari mecanice ale carcsei sau a sistemului electric.
- Nu au fost respectate instructiunile de instalare / utilizare / intretinere.
- Sunt aduse modificari ulterioare instalatiei electrice ce conduc la suprasolicitarea retelei.
- Tensiunea este mai mare de 230 V, 50 Hz curent alternativ (daca variatia de tensiune este mai mare de 5% decat cea preconizata).