

MARCARE PRIN SCANTEIERE

Aceste stilou electric permite scrierea prin scânteiere pe piesele metalice. Electrocul la contactul cu metalul, provoacă un arc ce inegreste materialul. Urma obținuta este lizibila si superficiala. Acesta tehnica de marcaj este destinata pieselor fragile sau a celor care nu tolerează nici un impact de deformare. Aceste stilou, cu design funcțional, este un instrument robust. Ergonomia si buna repartitie a maselor pemite o excelenta prindere in mana. Marcajul se face cu suplete si fara efort.

CARACTERISTICI

- Corp din ABS armat cu fibra de sticla -UL 94 VO ROUGE Ø 60x185mm
- Greutatea : 440 g
- Tensiunea : – joasa tensiune 12 V alternativ cu adaptor de alimentare special STARARC *intrare* 230 V
- 2 pozitide putere a arcului (+si-)
- Clasa 2 (izolare dubla)
- Cablu de alimentare lungimea 1,4 m adaptor
- Cablu de alimentare stilou lungimea 1,6 m
- Firul placa de masa (rosu) lungimea 1,6 m
- Înterupător pornit / oprit
- Mandrina FRAP'IM® permitand montajul vârfului fara ajutorul vreunei scule
- Stiletul Ø 2 X 25 mm din carbura de tungsten, ascutit 60° la ambele extremitati, de o foarte buna calitate permite o utilizare de lunga durata indiferent de materialul gravat. Inversarea stiletului, prin simpla rotatie, evita necesitatea ascuțirii, ce ar întrerupe lucrul in curs.
DEMONTAJ: trageți stiletul, fara efort, cu ajutorul unui clește.
REMONTAJ: plasați stiletul in mandrina, apoi **declansati clic** prin apăsarea pe o suprafata
- In optiune : electrod din otel rapid HSS pentru gravura otelurilor inox destinate industriilor aeronautice sau nucleare
- Viteza de oscilare: 6000 lovituri/min permițând un marcaj clar si precis in mod continuu
- Livrat in coffret amenajata si manșon de protecție decorat
Conținut :
 - 1 STARARC echipat cu un electrod lunga durata
 - 1 set protectii auditive
 - 1 adaptor de alimentare 12
 - 1 placa de masa
- Masa totala : 1.670 kg
- Garantie : 1 an (fara demontarea aparatului de către utilizator)

RECOMANDARI

- Imperativ:** piesa de marcat trebuie plasata pe placa de masa pentru a pune circuitul in bucla
- Nu expuneți aparatul la stropi de apa
 - Este recomandat sa purtați ochelari de protecție
 - Acest aparat trebuie ținut departe de accesul copiilor.

